



## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LOS CERROJOS DE SEGURIDAD

### Instrucciones de Instalación Cerrojo de Seguridad SCHLAGE Tipo B

Al instalar su cerradura SCHLAGE siga cuidadosamente las siguientes instrucciones, esto le garantizará un perfecto funcionamiento.

<p><b>Partes del Cerrojo</b></p>	<p><b>1 Marque la Puerta con la Plantilla</b></p> <p>Las cerraduras SCHLAGE tipo B están diseñadas para puertas de 35 a 45 mm. de espesor. Recorte la plantilla y colóquela sobre la puerta. Marque la altura. Se recomienda 1 mt. Marque el centro del espesor de la puerta en el canto.</p> <p>Marque los puntos para dos (2) agujeros, uno en el canto o borde de la puerta (22 mm.) y otro en el frente (38 mm.).</p>	<p><b>2 Taladre dos (2) agujeros</b></p> <p>Taladre un (1) agujero de 38 mm (1 1/2 ") en el frente de la puerta, que pase de lado a lado. Taladre un (1) agujero de 22 mm (7/8") en el borde o canto de la puerta para el pestillo, a una profundidad de 95 mm desde el canto (borde) de la puerta, para alojar el pestillo correctamente. Los dos agujeros deben quedar perpendiculares entre sí.</p>	<p><b>3 Instale el Pestillo</b></p> <p>El pasador debe ser retraído o recogido. De ser necesario utilice un destornillador para girar la leva y retraer el pasador. Colocando el pestillo en el agujero del canto de la puerta, trace el contorno de la placa. Cincele el área marcada para que la placa del pestillo sienta a ras de la puerta.</p>
<p><b>4-A Instale la Cerradura B-352 / B-362 Doble Cilindro</b></p> <p>Proyecte el pasador con un destornillador. Coloque el cilindro exterior con la barra de conexión en posición vertical y encájela en la ranura de la leva del pestillo. Coloque el cilindro interior igualmente con la barra de conexión en posición vertical y encájela en la ranura de la leva del pestillo dejándolas enfrentadas por la parte plana de las dos barras. Inserte los tornillos de montaje. Compruebe que la cerradura funciona con suavidad, si no, afloje los tornillos y revise la alineación horizontal del logo en el cilindro exterior e interior y ajuste nuevamente los tornillos..</p>	<p><b>4-B Instale la Cerradura B-350 / B-360 Cilindro Sencillo y Volteador</b></p> <p>Proyecte el pasador con un destornillador. Coloque el cilindro exterior con la barra de conexión en posición vertical y encájela en la ranura de la leva del pestillo. Coloque el volteador interior en posición vertical y alinee los agujeros del volteador y del pestillo. Inserte los tornillos de montaje. Compruebe que la cerradura funciona con suavidad, si no, afloje los tornillos y revise la alineación horizontal del logo en el cilindro exterior y ajuste nuevamente los tornillos.</p>	<p><b>5 Instale el Recibidor y la Cantonera</b></p> <p>Sobre el marco de la puerta marque exactamente el centro de impacto del pasador o pestillo (Gráfico A). Taladre dos (2) agujeros de 25 mm (1") parcialmente sobrepuestos arriba y abajo de la línea de centro, de 28 mm (1 1/8") de profundidad (Gráfico A). Limpie el agujero para no obstruir el montaje de la caja del recibidor. Sobreponga la cantonera y trace el contorno (Gráfico B). Cincele el área marcada, a una profundidad de 6 mm. (1/4") para que la cantonera sienta a ras del marco (Gráfico B). Instale el recibidor y la cantonera con los tornillos (Gráfico B).</p>	<p><b>Importante</b></p> <p>Para instalación en puertas de madera el contenido de humedad de la puerta no debe ser superior al 14% (Norma Icontec 2500). De lo contrario se perderá la garantía. Para instalar la cerradura en puertas metálicas, huecas, se debe colocar dentro de la puerta un refuerzo que no permita el "hundimiento" al apretarse la cerradura. Además se debe colocar un centrador para el pestillo que lo inmoviliza. De no cumplirse este parámetro la garantía de la cerradura será nula.</p>




## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LOS CERROJOS DE SEGURIDAD



### UBICACIÓN DE LA PERFORACIÓN DEL PESTILLO

Marque el centro del grosor de la puerta Para la perforación Del pestillo



PARA AGUJERO DE  $\varnothing 23$  mm ó  $\varnothing 7/8$ "

Con una broca de  $\varnothing 23$  mm ó  $\varnothing 7/8$ " haga una perforación en el centro del grosor de la puerta.

DIÁMETRO DEL ORIFICIO  
 $\varnothing 38$  mm ó  $\varnothing 1 \frac{1}{2}$ "

**IMPORTANTE**  
COLOQUE LA PLANTILLA SOBRE EL BORDE DE LA PUERTA

60 mm

**PLANTILLA DE INSTALACIÓN**

**IMPORTANTE:**  
Taladre 95 mm. de profundidad desde el borde de la puerta hasta el interior.

DÓBLESE SOBRE LA LÍNEA PUNTEADA



Servicio al Cliente:  
(57+1) 247 4367  
018000 110234

Líneas Gratuitas:  
Teléfono: 018000 915696  
Fax: 018000 910120

PBX: (57+1) 371 3766  
Cra. 26 No. 12A - 20  
Bogotá, D.C. - Colombia.

[ventas@schlage.com.co](mailto:ventas@schlage.com.co)  
[www.schlage.com.co](http://www.schlage.com.co)  
[www.segurexlocks.com](http://www.segurexlocks.com)

**Schlage Lock de Colombia S.A.**