

## INSTRUCCIONES PARA COLOCAR CLAVE EN EL CANDADO DE CLAVE 338

El candado viene, de fábrica, configurado para abrirse con la combinación: 0-0-0.  
Para cambiar la combinación:

1. Ajuste los diales para abrir el candado (si es la primera vez que lo va a hacer, ajústelos a 0-0-0) y hale la argolla hacia arriba. (Figura 1).
2. Gire la argolla 90° en el sentido contrario a las manecillas del reloj, presiónela hacia abajo y manteniéndola presionada gírela otros 90° en el sentido contrario a las manecillas del reloj. (Figura 2).
3. Escoja la combinación girando los diales (Figura 3).
4. Devuelva la argolla a la posición de la figura 2 y súbala.  
El candado ahora ha quedado ajustado con la nueva combinación.

